



! Before replacing the display the existing cable connection has to be removed.


1 Loosen the four nuts of the display protective housing.

2 Remove the display protective housing.

3 Remove the metal mounting sheets.

4 Replace the display unit.

i To assemble, follow these steps in reverse order.



 Entfernen Sie vor dem Austausch das Verbindungskabel vom Display.

1 Lösen Sie die vier Muttern des Display-Schutzgehäuses.

2 Entfernen Sie das Schutzgehäuse.

3 Entfernen Sie die Montagebleche.

4 Tauschen Sie die Displayeinheit aus.

 Für den Zusammenbau befolgen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

